



専用のショットガン型武器「ブリッツ・ナーゲル」が2挺付属し、クリアの羽エフェクトパーツを装着し銃剣状態にすることが可能。

「MODEROID ホワイトリリー」(別売)と組み合わせて劇中のコンビネーションを再現。



PARTS LIST

※黄色枠内は塗装済みパーツです。

パーツリスト

Aパーツ×1 (PS&R)	Bパーツ×1 (PS&R)	Cパーツ×1 (PS&R)	Dパーツ×1 (PS&R)	Eパーツ×1 (ABS&R)	Fパーツ×2 (PS&R)
Gパーツ×1 (PS&R)	Hパーツ×1 (PS&R)	Iパーツ×1 (PS&R)	Jパーツ×1 (ABS&R)	Lパーツ×1 (PS&R)	Mパーツ×1 (PS&R)
Nパーツ×1 (PS&R)	Oパーツ×1 (ABS&R)	Pパーツ×1 (POM&R)	Kパーツ×1 (PS&R)	シール×1	

この製品に関するお問い合わせ
グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<http://support.goodsmile.info/>
webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

0120-915-391 (受付時間:平日12時~18時 (祝日・弊社休業日を除く))
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願いします。

パーツ請求について

- 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金(税込)+送料300円を右記までお釣りの無いよう封書でお送りください。定額小為替の記名欄は一切記入せず、無記入のままお送りください。
- お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格が予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

CAUTION

必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
- 望遠鏡などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。
- 家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 望遠鏡などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋を破ったり、頭から破ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
- 部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。
- 部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。
- 部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。
- 塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをささす
組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット
各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

アンダーゲートの切り方
アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れなようにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て
図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

数字の個数を組立てるマークのついた箇所は、()のついたパーツ同士を組立ててください。

例: P15 (P16) ×2, O1 (O2) ×2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

◆ 頭部の組立て

01 アンダーゲート UNDER GATE
D3, E4, D2

02 アンダーゲート UNDER GATE
A3, C1

03 アンダーゲート UNDER GATE
I13, I15, O2

図中の記号説明: 組立てに注意, 数字の個数を組立てる, 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

◆ 胸部の組立て

04 アンダーゲート UNDER GATE
I14, B3, I16

05 アンダーゲート UNDER GATE
B12, M7, M6, B13

06 アンダーゲート UNDER GATE
A4, M8, A7

07 アンダーゲート UNDER GATE
N2, N1, A2

08 アンダーゲート UNDER GATE
A6, A5

09 アンダーゲート UNDER GATE
L1, L2, L8

10 アンダーゲート UNDER GATE
L5, L8

11 アンダーゲート UNDER GATE
L6, L7

12 アンダーゲート UNDER GATE
J4, L3, L4, J8

13 アンダーゲート UNDER GATE
O8, O9, O10, O11, O12

図中の記号説明: 組立てに注意, 数字の個数を組立てる, 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

◆ 腰部の組立て

14 アンダーグート UNDER GATE
M5を取り付ける前にシール⑤をB2に貼ります。

15 アンダーグート UNDER GATE
2セット組立てます。×2

16
B16, B17, B18, B19, E3, 14

◆ 腕部の組立て

17 アンダーグート UNDER GATE
F3, P11 (P12), F2, E1 (E2)

18 アンダーグート UNDER GATE
2セット組立てます。×2
P1 (P2), F1, O11 (O12), F4

19
O13 (O14), O17 (O18), P15 (P16), O3 (O4), O1 (O2)

20 アンダーグート UNDER GATE
2セット組立てます。×2
F5, F6, O9 (O10)

21
向きを変えます。18, 20, M3 (M4), シール⑥

22
向きを変えます。17

図中の記号説明

組立てに注意
×2 数字の個数を組立てる
1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

◆ 右腕の組立て

23 アンダーグート UNDER GATE
H1, H3, 22

24 アンダーグート UNDER GATE
M13を取り付ける前にシール④を23に貼ります。
G3, D4, 23, シール④

25
向きを変えます。26, 25, P4, D6, シール⑨, M10

26
M10を取り付ける前にシール⑨をG1に貼ります。
G1, M10, 26, シール⑨

◆ 左腕の組立て

27 アンダーグート UNDER GATE
向きを変えます。22, H2, H4

28 アンダーグート UNDER GATE
M14を取り付ける前にシール④を27に貼ります。
シール④, M14, 28, G4, D1

29
M12を取り付ける前にシール⑦をG5に貼ります。
29, P8, P10, D8, G5, M12, シール⑦

30
M9を取り付ける前にシール⑧をG2に貼ります。
シール⑧, M9, 30, G2, D7, P9, 29, 向きを変えます。

図中の記号説明

組立てに注意
×2 数字の個数を組立てる
1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

◆ 右脚の組立て

31
向きに注意! 横から見た図。後, 前

32 アンダーグート UNDER GATE
B11, B10, O5, 31

33 アンダーグート UNDER GATE
向きを変えます。32, B15, K3, A8

34
向きに注意! 横から見た図。後, 前

35 アンダーグート UNDER GATE
向きを変えます。34, K1, J9

36
向きを変えます。33

◆ 左脚の組立て

37
向きに注意! 横から見た図。前, 後

38 アンダーグート UNDER GATE
B9, O6, 37, B8

図中の記号説明

組立てに注意
×2 数字の個数を組立てる
1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

◆ 手首の組立て

39 アンダーグート UNDER GATE
A9, K4, 38, B14

40
向きに注意! 横から見た図。前, 後

41 アンダーグート UNDER GATE
向きに注意! 横から見た図。前, 後

42
向きに注意! 横から見た図。前, 後

◆ 武器の組立て

43 アンダーグート UNDER GATE
握り手, 開き手, 右, 左
18, 16, 12, 10, 15, 17, 19, 111

44 アンダーグート UNDER GATE
2セット組立てます。×2
F7, F8

45
握り手, 開き手, 右, 左
14, 12, 11, 13

図中の記号説明

組立てに注意
×2 数字の個数を組立てる
1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

◆ 完成

46
手首はお好みのタイプを選択して取り付けください。
手首はお好みのタイプを選択して取り付けください。

47
2セット組立てます。×2
44, M1 (M2)

◆ 銃剣状態の再現

47
2セット組立てます。×2
44, M1 (M2)

ディスプレイスタンドの取り付け

腰部下側の穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売りの支柱を取り付けてディスプレイすることができます)。
THE シンプルスタンドについてはコチラ

図中の記号説明

組立てに注意
×2 数字の個数を組立てる
1 2 3 数字の順番に組立てる