



### デカールガイド

画像を参考にデカールを貼ってください。

### デカールの貼り方

はさみ、カッターなどでシートから目の形に沿ってカットします。

カットしたデカールを水にひたして、しばらく待ちます。

デカールが台紙から動かしやすくなるようにピンセットなどを使って、貼りたい部分に移します。

位置を決めたらティッシュや綿棒などを使って水分を押し出すようにデカールを圧着させます。

### PARTS LIST

※黄色枠内は塗装済みパーツです

<b>A</b> パーツ×1 (PS製)	<b>B</b> パーツ×1 (PS製)	<b>C</b> パーツ×1 (PS製)	<b>D</b> パーツ×1 (PS製)
<b>E</b> パーツ×1 (PS製)	<b>F</b> パーツ×1 (PS製)	<b>G</b> パーツ×1 (PS製)	
<b>H</b> パーツ×1 (PS製)	<b>I</b> パーツ×1 (PS製)	<b>J</b> パーツ×1 (ABS製)	<b>K</b> パーツ×1 (PS製)
<b>L</b> パーツ×1 (PS製)	<b>M</b> パーツ×1 (PS製)	<b>N</b> パーツ×1 (PS製)	<b>デカール</b> ×1 (PS製)

この製品に関するお問い合わせ: <https://support.goodsmile.com/>

パーツ販売について: 紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。...

### 必ずお読みください

商品の対象年齢は15歳以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。...

### 組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
- 部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。
- 部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

### 組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

### パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

### パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

### アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。...

### パーツの組立て

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### 01 頭部の組立て

01 02 03

#### 04 胸部の組立て

04 05 06 07 08 09 10

#### 05 腹部の組立て

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

#### 06 腕部の組立て

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

図中の記号説明: 組立てに注意, 数字の個数を組立てる, 数字の順番に組立てる



**20 右腕の組立て**  
向きを変えます。  
L5, J13, L4

**21**  
B8, B5

**22**  
B15, F11

**23**  
D3, L6, D2  
向きを変えます。  
カット注意 CAUTION

**24**  
K8, B4

**25** アンダーゲート UNDER GATE  
H8, B9, 24  
1, 2

**26** アンダーゲート UNDER GATE  
B13, K12, C9

**27**  
向きを変えます。  
26, 22, 25

**28 左腕の組立て**  
18, L14, L13, J14

**29**  
B7, B6

**30**  
F14, B16

**31**  
D1, L9, D4  
カット注意 CAUTION

**32**  
B3, K7

**33** アンダーゲート UNDER GATE  
B10, H7, 32  
1, 2

**34** アンダーゲート UNDER GATE  
B14, C10, K11

**35**  
向きを変えます。  
34, 30, 33

図中の記号説明 ▶ **!** 組立てに注意 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる

**36 右脚の組立て**  
G8, J1, G7, G6  
カット注意 CAUTION

**37**  
G2, J8, G12

**38**  
D6

**39** アンダーゲート UNDER GATE  
D12, J4  
カット注意 CAUTION

**40** アンダーゲート UNDER GATE  
C11, 39, 38  
向きを変えます。

**41**  
D7, I8, 40

**42**  
L3, 41  
向きを変えます。

**43**  
G9, G3, J10  
カット注意 CAUTION

**44**  
K14, 43

**45**  
C2, L8, L7, 44

**46**  
H2, H3, 45  
カット注意 CAUTION

**47**  
C3, C7, C5, 46  
向きを変えます。

**48**  
K4, F2

**49**  
47, D9, 48

**50**  
36, 42, 49

図中の記号説明 ▶ **!** 組立てに注意 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる

**51 左脚の組立て**  
G5, J2, G6  
カット注意 CAUTION

**52**  
G11, J7, G4

**53**  
D5

**54** アンダーゲート UNDER GATE  
D11, J3  
カット注意 CAUTION

**55** アンダーゲート UNDER GATE  
C12, 54, 53  
向きを変えます。

**56**  
I9, D8, 55

**57**  
L2, 56  
向きを変えます。

**58**  
G1, G10, J9  
カット注意 CAUTION

**59**  
K13, 58

**60**  
L10, L11, 59

**61**  
H4, H1, 60  
カット注意 CAUTION

**62**  
C8, C4, C6, 61

**63**  
F1, K1, 62

**64**  
D10, 63

**65**  
51, 57, 64  
向きを変えます。

図中の記号説明 ▶ **!** 組立てに注意 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる

**66 光の弓の組立て**  
L12, N3, L15

**67 右手首の組立て**  
開き手 E8, E1  
握り手 E2, E10

**68 左手首の組立て**  
開き手 E3, E7  
握り手 E12, E4  
武器持ち手 E9, E6

**69 光の矢持ち手首(右)の組立て**  
E11, E5, 69

**70**  
N1

**71 完成**

THE シンプルスタンド×3 (別売り) への取り付け  
後ろ側  
A4  
カット注意 CAUTION  
背中への穴にA4を取り付けて「THE シンプルスタンド×3」(別売り)でディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンド×3についてはコチラ

お好みで選択して取り付けてください。

お好みで選択して取り付けてください。

70, 67, 68, 50, 65, 66

図中の記号説明 ▶ **!** 組立てに注意 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる

**72 光の剣の取り付け方**  
使用しません。  
I7, 71 (右腕)  
N2

**73 光の弓の取り付け方**  
使用しません。  
71 (左腕)  
66

※図は説明のため右腕以外を省略しています。

※図は説明のため左腕以外を省略しています。

美嶋玲香フィギュアの組立て

**74**  
M2, M4, M12  
カット注意 CAUTION

**75**  
M5, 74  
カット注意 CAUTION

**76**  
M9, M1

**77**  
M11, M10

**78**  
M7, M8, 77

**79**  
M6, 78, M3

※美嶋玲香フィギュアは塗装が必要です。画像は塗装済みの完成見本です。

図中の記号説明 ▶ **!** 組立てに注意 **x2** 数字の個数を組立てる **1 2** 数字の順番に組立てる