


# di:stage レジセット (ダウンロード版) 組み立て説明書


- ・プリントアウトには、厚めでコシのある紙を使いましょう。  
インクジェット用ペーパークラフト専用紙等も販売されています。
- ・組み立てには、はさみとのり、もしくは両面テープが必要です。
- ・最初に部品を全て切り取ってから、下記の組み立て工程に入ってください。
- ・折れ線 (点線) は、定規やヘラなど、切れないものでなぞっておくと、曲げやすくなります。

## ①レジスターを組み立てます。


レジ本体を組み立てた後、背面にモニターを装着しましょう。



④レジスターの下面「のりしろ」を、カウンター (天板) の四角い線に合わせて接着します。



③カウンター (天板) の端を折り曲げ、(天板) の裏面と、カウンター (土台) 上面の「のりしろ (裏)」を接着します。



②カウンター (土台) を図のように折り曲げます。  
上面の「のりしろ」は谷折、  
下面の「のりしろ」は山折に曲げます。

⑤床面を図のように折り曲げ、カウンター (土台) 下面の「のりしろ」と接着しましょう。

一つになったレジセットを、di:stage に固定して完成です。

