

# LEGEND OF WRESTLING



## MAZINKAISER LIGER [JYUSHIN COLOR EDITION]

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

[マジンカイザーライガ 獣神引退記念カラーVer.] 組立て説明書

GOOD SMILE  
COMPANY

©永井豪/ダイナミック企画

※組立て説明書の内容は「マジンカイザーライガ」と同様です。イラスト・画像は商品とは多少異なります。ご了承ください。

魔神



### 魔神モード

高速戦闘を得意とする黄金仮面の戦士。「ライガソード」により繰り出される一撃は、たとえ強固な鎧に身を固めた相手であっても、的確にその装甲の隙を貫く。




白いボディに逆立つ髪。怒れる魔神皇帝。「魔神モード」「獣神モード」2つの戦闘スタイルをもち、華麗な剣技と、野性の格闘術で相手の急所を貫く。

マジンカイザーライガのデザインモチーフは永井豪原作「獣神ライガー」に登場する「獣神ライガー/サンダーライガー」。

マジンカイザーライガ

# MAZINKAISER LIGER



### 獣神モード

仮面の下に隠された、鬼神の如き真の姿。野生の本能をむき出しにし、両腕の「ライガクロウ」をはじめ全身を武器とした格闘スタイルで敵を蹂躞する。



獣神

## 新たな魔神皇帝が並び立つ

The World of MAZINKAISER



マジンカイザー



マジンカイザー刃皇



マジンカイザーライガ

## ミキシングカスタム

別売りの「MODEROID マジンカイザー」や「MODEROID マジンカイザー刃皇」とのパーツ組み合わせによるカスタムも可能。



DETAIL

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

## 必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

### 組立て時の注意


○組立ての前にこの説明書をよく読んでください。○部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出たクズなどは捨ててください。○部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。○部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。○塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

### 組立てや取り扱いについての最新情報はこちら




### パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。




### パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。



### アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。




### パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組み立てていきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

このマークのついた箇所の組立てには、接着剤の使用をおすすめします。(接着剤は別途ご用意ください)





**武器の組立て**

**WEAPON**

**24**

N1  
P1  
P2  
I1

**手首の組立て**

**WRIST UNIT**

**25**

(右)

握り手 B10 → B8

開き手 B6 → B2

武器握り手 B15

B4 B12

選択して取り付けてください。

24 B14

**26**

(左)

握り手 B7 → B9

開き手 B1 → B5

武器握り手 B11

B13 B16 B3

選択して取り付けてください。

**完成**

**COMPLETION**

**27**

手首はお好みのタイプを選択して取り付けください。

23 25

07

14

シール13(内側) 12

シール20(内側) 15

シール19(内側) 14

シール21(内側) 16

シール22(内側) 17

シール23(内側) 18

手首はお好みのタイプを選択して取り付けください。

26

! 右脚も同様にシールを貼ってください。