

●フェイスモード

●バトルモード

別売りの
エフェクトパーツ
と合わせて飾る
ことができます。

商品詳細は
こちら

⚠️ パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。
ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

この製品に関するお問い合わせ
グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
http://support.goodsmile.info/
webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ請求について

- 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金(税込)+送料300円を右記まで封書でお送りください。尚、その際はお釣りの無いようにお願い致します。
- お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

0120-915-391 (受付時間:平日12時~18時
(祝日・弊社休業日を除く))

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

頭部の組立て

01

Diagram showing the assembly of the head base. Part C8 is inserted into K10, and C7 is attached to the side. Part A2 is inserted into the bottom of the main head piece B3.

02

Diagram showing the assembly of the under-gate. Part A4 is attached to B4. Part G3 is attached to the bottom of B4. Part G7 is attached to the top of the head piece. Part G6 is attached to the side of the head piece.

アンダーゲート
UNDER GATE

図中の記号説明

組立てに注意

数字の個数を組立てる

胴体の組立て

03 I1, K20, I4

04 後ろ側
A3, K9, K13
向きを変えます。

K14, A5, 03

05 C3, 04, C4
パチン

06 カット注意 CAUTION
B6, K17, パチン
M1を取り付ける前にシール②をB6に貼ります。
M2を取り付ける前にシール①をB6に貼ります。

シール②, M1, シール①, M2

07 カット注意 CAUTION
K12, K16, カット注意 CAUTION
B1

下側の凸部に03を取り付けます。

08 横から見た図
胸部を下側にスライドさせます。
カチッ

02, 07, B5, L13

腕部の組立て

09 2セット 組み立てます。
向きに注意!
H5, L2/L5
カット注意 CAUTION
H9, H8, L3/L6

10 2セット 組み立てます。
F2, 09, F1

11 2セット 組み立てます。
10, D6

12 2セット 組み立てます。
L7/L10, H6, L8/L11
向きに注意!
上 長い
下 短
前から見た図。

13 2セット 組み立てます。
D2, D3, F7

14 2セット 組み立てます。
13, D1, 12

15 2セット 組み立てます。
F6, D4, D7

16 2セット 組み立てます。
D5, F5, D8

17 2セット 組み立てます。
14, 15, 16
向きを変えます。

18 2セット 組み立てます。
17, 11

脚部の組立て
19 2セット 組み立てます。
H1, L1/L4, H2

20 2セット 組み立てます。
H7, K2/K6, H4, K11/K15

21 2セット 組み立てます。
C6, K4/K8, C9
C5, 20

右脚の組立て

22 K3, A8, A7, F4, 21

23 I3, K1, 19

24 C1, 23, C2, F3

25 22, 24

左脚の組立て
26 K7, A9, A6, F4, 21

27 I6, K5, 19, 12

28 C1, 27, C2, F3

29 26, 28

シュトルムカイザーの組立て
30 E1, E3, E2, G5, G4, E4

フェイスモード用魔法陣型スタンドの組立て
31 N3, N2, カット注意 CAUTION, N4, N1

手首の組立て

32 握り手
右 J13, J8
左 J4, J12

開き手① J9, J5
開き手② J10, J7
開き手③ J11, J6
弓持ち手 K18, G1, K19

G2

バトルモードの完成
33 向きを変えます。
脚部の取り付けの際上げておきます。
脚部の取り付けの際上げておきます。
お好みで選択して取り付けてください。
THE シンプルスタンド (別売り) への取り付け
「THE シンプルスタンド×3」(別売り)の支柱を取り付けてディスプレイすることができます。
THE シンプルスタンドについてはコチラ
握り手に取り付ける際は一旦グリップを開き、握り手に取り付け後、戻します。(シュトルムカイザーは右手に持たせることもできます。)



32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 30

[MODEROID ウインザート] フェイスモードへの変形


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

❗ 変形の前に 「ウインザート バトルモード」をあらかじめ組み立てておきます。

- 01** 胸部と両腕を上へスライドさせ、胸のエンブレムを上へ展開、脚部を直立させます。





- 02** 下半身を腰後部から下にスライドさせ、かかと内のパーツを後方へ引き出します。




後ろから見た図

- 03** 腰アーマーをたたみます。




後ろから見た図

- 04** 脚部を図のように後方に折りたたみ、つま先を上方に90度回転させます。




※図は説明のため腕を省略しています。

横から見た図




※図は説明のため腕を省略しています。





05 腕部を直立状態にします。


前から見た図




06 肩部および肩部の羽根とアーマーを図のように動かします。




07 肩部のアーマーを下に回転させます。




08 前腕のシールドパーツが垂直になるように回転させます。



09 手首を内側に少し曲げて変形完了です。



10 下部に専用ディスプレイを取り付けることができます。



31