


GRIDMAN PRIMAL ACCEPTER

GOODSMILE
COMPANY


プライマルアクセプター 取扱説明書

©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲 / 「GRIDMAN」製作委員会

セット内容



▲ プライマルアクセプター本体



▲ ベルト

▲ 取扱説明書（本書）

⚠️ ご注意 ⚠️

- ・小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - ・LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
 - ・ぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
 - ・ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたり、かゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかに使用をおやめください。
- 【本製品には乾電池を使用します。誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください】
- ・充電式電池（二次電池）は絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池など、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+（プラス）-（マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。長時間使用しないときは電池を外してください。入れたままにすると液漏れのおそれがあります。
 - ・本機をショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れてしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が皮膚や服についたときはすぐに大量の水で洗い、目に入ったときは医師に相談してください。
 - ・廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

この製品に関するお問い合わせ


0120-915-391 (受付時間:平日12時~18時 (祝日・弊社休業日を除く))

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<http://support.goodsmile.info/>

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。


各部名称



使い方


乾電池を入れる

① プラスドライバーを使って、
プライマルアクセプター裏面に
ある電池蓋のネジを開けます。




- ※ 電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ※ 音声が聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る等の誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、電池を交換してください。


② 電池蓋を取り外します。



③ 単四乾電池3本（別売）のプラスとマイナスを
間違えないように入れます。




④ 電池蓋を戻し、①と逆の手順で
ネジを閉めてください。




ベルトを取り付ける


① ベルトのストッパーを下に向け
ベルト留めをストッパーの近くに移動させて
おきます。




② プライマルアクセプター本体を裏側に向け、ベルトを
末端からベルトループにくぐらせて通します。



③ 腕にベルトを巻き付けます。





④ ベルトの穴をストッパーに挿して固定します。



遊び方


起動 ~ 日常モード開始 ~

- ① プライマルアクセプター裏面の電源スイッチを「ON」にします。
- ② 起動音が鳴り、中央LEDが黄色に発光します。日常モードになります。



日常モード

日常モード中に「モードボタン」を押すと、中央LEDが青く発光し、音声が流れます。



音声リスト

※モードボタンを押すたびに順番に音声が切り替わります。

私はハイパーエージェント・グリッドマン。
 思い出してくれ、君の使命を！
 そうだ、私と君は覚醒しなければならない。
 説明は後だ！！
 やあ！
 裕太、君には使命がある
 危機はすぐ近くに迫っている…！
 Gコール (効果音)
 聴こえるか？聴こえるか？三人とも
 急いでくれ！君たちにはやるべきことがある！
 この世界で、私は実態のないエネルギーに過ぎない…、
 裕太と合体しなければ戦うことができない…！
 それが、私と君のプライマルアクセプター、
 君の意思で私とアクセスフラッシュしてくれ！！

※再生後、先頭へ戻ります。

何も操作せず30秒放置するとハイパーエージェントからの呼び出し音「Gコール」が流れるぞ！


※「Gコール」は5秒経過、またはモードボタン/アクセスボタンで停止します。

遊び方

日常モード ~ 変身待機 ~ アクセスフラッシュ


- ① 日常モード中に「アクセスボタン」を押すと、溝LEDが青く点滅発光し、変身待機状態になります。
- ② 変身待機状態で「アクセスボタン」を押すと

アクセスフラッシュ!



戦闘モード

アクセスフラッシュ後は、戦闘モードへ移行します。戦闘モード中に「モードボタン」を押すと、中央LEDと溝LEDが発光し、戦闘音声や効果音が流れます。



アクセスボタン

戦闘モード中に「アクセスボタン」を押すと、グリッドビーム発射音が鳴らすことができます。

※再生後、日常モードに戻ります。

音声リスト

※モードボタンを押すたびに順番に音声が切り替わります。

たあ！！
 ふう！！ (効果音)
 ふうん！！ (効果音)
 でやあ！！ (効果音)
 グリッドビーム！ (効果音)

※3回繰り返すと移行します。

ぐわあ！！ (効果音)
 ぐわああ！！ (効果音)
 サイレン音
 タイマー音
 BGM ※再生とともに先頭へもどります。

BGM

日常モード、戦闘モードのどちらでも「モードボタン」を長押しすると、BGMを流すことができます。さらにBGM再生中に「モードボタン」を長押しすると、BGMを切り替える事ができます。

BGMリスト

UNION
 1 1 4 4 A type
 HUMAN LOVE