

超獣機神
ダンコーガ

X
GOOD MECHA SMILE
Xカスマ

THE
HAGANE
WORKS



DANCOUGA

取扱説明書



ブースター

獣を超える、人を超える、出でよ神の戦士!



ダンクーガ

全高:22.4m
重量:114t

DANCOUGA

ダイガン



断空剣



イーグルファイター

搭乗者:藤原忍
全長:6.9m
全高:6.7m [ヒューマロイドモード]
重量:7.7t 最高速度:マッハ1.63



ランドライガー

搭乗者:式部雅人

全長:9.75m
10.2m [アグレッシブモード]
全高:10.3m [ヒューマロイドモード]
重量:24.2t 最高速度:105km/h



ランドクーガー

搭乗者:結城沙羅

全長:8.3m
10.2m [アグレッシブモード]
全高:10.1m [ヒューマロイドモード]
重量:21.3t 最高速度:118km/h



ビッグモス

搭乗者:司馬亮

全長:13.25m
16.25m [アグレッシブモード]
全高:18.6m [ヒューマロイドモード]
重量:60t 最高速度:82km/h



注意【必ずお読みください】

- 小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、開封時、取り扱い、保管場所には十分にご注意ください。
- 製品や付属品を人に向けたり、振り回したり、投げたりしないでください。鑑賞目的以外の事に使用しないでください。
- 無理な方向に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 棚やテーブル等、家具の上に長時間置かないでください。設置面に製品の塗装色が移る可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱源の側、日中の自動車内等の高温・多湿となる場所には置かないでください。
- パッケージ破損につきましては、製品に破損が生じていない限り、交換の対象外とさせて頂きます。ご了承ください。
- 製品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- Magnets are used in some parts of this product. Those with pacemakers should use caution when using this product.

セット内容

●取扱説明書(本書)…1



1.断空剣



2.イーグルファイター




8.ビームランチャー

11.握り手首
(右)



9.ランドライガー



13.ランドクーガー用
ブラスターガン

14.ランドライガー用
ブラスターガン

(左) (右)

15.可動手首

12.ランドクーガー

10.ビッグモス

対象年齢15歳以上

お問い合わせ：<http://support.goodsmile.info/>
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル 9F
(株)グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係
TEL 0120-915-391 受付時間：12時～18時 月曜日～金曜日（祝日・休業日を除く）

組み立てや取り扱いについての最新情報はこちら
<https://www.goodsmile.info/ja/product/13059>




16.背面主砲




17.飛行用ブースター


18.ダンクーガ用台座



※ダンクーガ用台座 ベースA裏側





19.イーグルファイター用台座




イーグルファイター

ヒューマロイドモード




※箱に入った状態から始めます。





ディスプレイ



ヒューマロイドモードからノーマルモードへの変形






6 完成: ノーマルモード



※反対側の足も同じように変形させます。 ※ヒューマロイドモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ディスプレイ




ランドライガー

ヒューマロイドモード ➤ 箱に入った状態から始めます。


武器の持たせ方



ヒューマロイドモードからノーマルモードへの変形 ➤




4



5




6



※反対側も同じように変形させます。

7




※反対側も同じように変形させます。

①

②


Lock

8



※反対側も同じように変形させます。

9




10 > 完成: ノーマルモード



LL-N


ノーマルモードからアグレッシブモードへの変形 >

1




LL-N

2



※反対側も同じように変形させます。

3



4



5 > 完成: アグレッシブモード




LL-A




※各モードに戻すときは、それぞれの変形手順を参考に行ってください。

ランドクーガー

ヒューマロイドモード ➤ 箱に入った状態から始めます。




ヒューマロイドモードからノーマルモードへの変形 ➤




ノーマルモードからアグレッシブモードへの変形

1




LC-N

2




※反対側も同じように変形させます。

3



4



5 完成:アグレッシブモード

LC-A



※各モードに戻すときは、それぞれの変形手順を参考に行ってください。

ビッグモス


ヒューマロイドモード

※箱に入った状態から始めます。


1





機銃(硬/軟)
※好みで選択して取り付けてください。




※上半身を図の状態に戻します。





胴の回転 鼻の一部を変形させることで、胴の回転が可能になります。




2



3




4 完成:ヒューマロイドモード




BM-H

ビームランチャー




●先端を外すことができます。

●各部を可動させることができます。




持たせ方




●ビームランチャーはビッグモス用各種手首に取り付けることができます。

ヒューマロイドモードからノーマルモードへの変形


1

















BM-H





2






7 ※後ろから見た図
※下図は一部を省略しています。


※足裏のパーツは
水平にしてください。



8



※反対側も同じように変形させてください。




9 完成: ノーマルモード




ノーマルモードからアグレッシブモードへの変形



1




※ロックが外しにくいときは、後ろ足を持ちながら前足の矢印部分を押すと
外しやすくなります。



2




足を伸ばした状態で膝当てを閉じるときの注意




※反対側も同じように
変形させてください。


3



4



5



6 ➤ 完成: アグレッシブモード


BM-A

※各モードに戻すときは、それぞれの変形手順を参考にして行ってください。


ダンクーガへの合体

イーグルファイターの合体準備 ➤ <※ノーマルモード EF-N から始めます。>

1




2



※上図は一部を省略しています。

3




4




※反対側も同じように変形させます。

5




6 ➤ 合体準備完了




ランドライガーの合体準備》 ◀※ノーマルモード LL-N から始めます。

1




2




3》合体準備完了

ランドクーラーの合体準備》 ◀※ノーマルモード LC-N から始めます。

1



2




3》合体準備完了

※反対側も同じように変形させます。


ビッグモスの合体準備》 ◀※ヒューマロイドモード BM-H から始めます。

1




2


3



2




4 合体準備完了




合体


1



3



4




5 > 合体完了



※各機単体に戻すときは、逆の手順で変形させてください。

口の開閉





※イーグルファイターの各形態に戻すときは、口を閉じた状態にしてください。

断空剣 >




断空剣はビッグモス用各種手首に取り付けることができます。

ダイガン >



※下から見た図
ビームガン

3



※上から見た図

4



グリップを前後にスライドさせることができます。
※グリップをスライドさせるときは、一度手から離してから行ってください。

ランドライバー用
ブロスターガン

ランダクガー用
ブロスターガン


飛行用ブースター

※箱に入った状態から始めます。

合体形態




飛行形態




ダンクーガとの合体 >

1




合体形態

②




③



※下図は一部を省略しています。


2



連装砲を前に向ける
ことができます。

断空砲フォーメーション

1 ◀※飛行用ブースターは外しておきます。▶




2



3



4




5 ▶完成:断空砲フォーメーション




●飛行用ブースターを取り付ける場合、連装砲を前に向けてください。

ダンクーガ用台座

組み立て▶



ディスプレイ▶



2



※グリップを図の位置にしてください。




超獣機神
タガ-ガ

イーグルファイター アグレッシブエフェクト

セット内容

- イーグルファイター アグレッシブエフェクト…1
- 取扱説明書(本書)…1

イーグルファイター アグレッシブエフェクト



イーグルファイター(ノーマルモード)