



超カロボ
パレット


JUMBOW
ジャンプー

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES
GOOD SMILE COMPANY




チェンジング・ガラット!!

フルット形態からガラット形態への
変形をパーツ差し替えなしで再現!



シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。
○数字はシールの番号です。



※お好みで選んで貼ってください。

PARTS LIST

パーツリスト
※黄色枠内は塗装済みパーツです。*×印は不使用パーツです。

A パーツ×1 (PS製)	B パーツ×1 (PS製)	C パーツ×1 (PS製)	D パーツ×1 (ABS製)	E パーツ×1 (ABS製)
F パーツ×1 (PS製)	G パーツ×1 (PS製)	H パーツ×1 (ABS製)	I パーツ×2 (PS製)	
J パーツ×2 (PS製)	K パーツ×1 (PS製)	L パーツ×1 (ABS製)	M パーツ×1 (ABS製)	
N パーツ×1 (PS製)	O パーツ×1 (ABS製)	P パーツ×1 (ABS製)		
Q パーツ(白)×1 (PS製)	Q パーツ(水色)×1 (PS製)	シール ×1		

この製品に関するお問い合わせ
グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>
※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について
■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード在庫確認ページより在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報にはパーツ請求の発送対応以外には使用いたしません。

CAUTION

必ずお読みください

組立て時の注意

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などを生ずる恐れがありますので、必ず換気を行う際は、必ず換気扇を良くしてください。
- 塗装を行う際は、必ず換気扇を良くしてください。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをさがす
組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット
各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

アンダーゲートの切り方
アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

パーツの組立て
組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

図中の記号説明

- ! 組立てに注意
- ×2 数字の個数を組立てる
- 1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ガラット形態の組立て

01 頭部の組立て
アンダーゲート UNDER GATE

02 B4, E13, N12
向きを変えます。
形状に合わせて押し込んでから90度回転させます。

03 D3, D2, D1
N12の向きに注意!
下から見た図

04 A15, A14, C3
向きを変えます。

図中の記号説明

- ! 組立てに注意
- ×2 数字の個数を組立てる
- 1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

05 胸飾りの組立て
B9, E2, E3, E1, E3, F7, C1, C2, F4

06 E1, E3, F7, C1, C2, F4
凸と凹を合わせて押し込みます。
凸と凹を合わせて押し込みます。
きれいに切り取ってください。

07 06
凸と凹を合わせて押し込みます。

08 05
向きを変えます。

09 パックパックの組立て
E12, B6, E11, C4
カット注意 CAUTION
カット注意 CAUTION

10 B2, E7, E6, E8, B8
向きを変えます。

11 09
向きを変えます。

12 B1, B3, B7

13 12, 11
1の点線より上の部分をF5の内部に取り付けます。
横から見た図

14 腰部の組立て
G3, G2, G1
カット注意 CAUTION

15 G4, G1
G1の位置を下側に下げてください。

16 F5
向きを変えます。

17-A G5, F1
向きを変えます。

17-B F3, G6
向きを変えます。

18 G7, G8
凹と凸を合わせて押し込みます。
凸と凹を合わせて押し込みます。

19 18
突起に取り付けます。

20 19
突起に取り付けます。

図中の記号説明

- ! 組立てに注意
- ×2 数字の個数を組立てる
- 1 2 3 数字の順番に組立てる

21 I1, I5, I4

22 I1, I5, I4

23 20, 21, 22

24 上半身の組立て
D4, E9, E10
向きの注意! 軸が右側 前から見た図

25 D7, 24, 25, 26, 27, 28, E4, D5, E5

26 13, 25, 26, 27, 28, D6

29 28, 29, 26, 27, 28, D10

30 29, 26, 27, 28, D10

31 30, 31, 横から見た図

32 右腕の組立て
A1, A6, A11, H2, H9, H10, H12, H15

33 H10, H12, H9, H15

34 A4, A10, A16, A8, A13, H13

35 A4, A10, A16, A8, A13, H13

36 32, 34, 35, H1, D8

37 32, 34, 35, H1, D8

38 左腕の組立て
A7, H3, A2, A17, A12, A9, H14

39 H6, H16, H11, H5

40 A3, A17, A11, A12, A9, H14

41 A3, A17, A11, A12, A9, H14

42 38, 40, 41, 38, 40, 41

43 D11, H4, 42

44 シールド(変形用)の組立て
J6, J5

45 I10, H7/H8

46 I9, 44, 45

47 シールド(形状重視タイプ)の組立て
I8, I7

48 J3, J7

49 47, 48, 49

50 右脚の組立て
M1, K6, K8, M3, N7, N3, N7, N3

51 K11, K7, K9, K4, K14, M12, M9, J4, M6

52 K11, K7, K9, K4, K14, M12, M9, J4, M6

53 M12, M9, J4, M6

54 L7, M6, J4, M6

55 54, 55, 56, 57, 58, L8, N6, N2, N1, N5, I2, I6

56 L8, N6, N2, N1, N5, I2, I6

57 N6, N2, N1, N5, I2, I6

58 I2, I6, 56, 57, 58

59 I3, 58, 59, 60, 61, N13, N14, M10

60 N13, N14, M10

61 N13, N14, M10

62 50, 53, 55, 56, 61, 62

63 左脚の組立て
K3, M4, K1, K2, K12, K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

64 K2, K12, K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

65 K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

66 M5, M8, M7, J4

67 L6, M7, J4

68 L5, M3, 67, 68, 69, 70, 71, N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

69 N7, N3, N7, N3

70 N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

71 68, 69, 70, 71, N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

72 I3, 71, 72, 73, 74, I3, N10, N11, M11

73 N10, N11, M11

74 N10, N11, M11

75 63, 66, 68, 74, 75

76 手首(変形用)の組立て
O3, O1, O2, O4, O3, O1, O2, O4

77 手首(形状重視タイプ)の組立て
O10, O14, O15, O7, O6, O12, O13, O9, O8, O16, O11, O5

78 ガラット・ブラスターの組立て
P2, P13, P1, P2, P13

79 P1, P2, P13

80 ガラット・ディバイザーの組立て
P12, P11, P12, P11

81 Q8(白), P3, Q7(白), Q8(白), P3, Q7(白)

82 Q9(白), P11, P12, P11

83 ガラット・ジャベリンの組立て
P5, P4, P5, P4

84 P5, P4, P5, P4

85 P6, P5, P4, P5, P4, P6

86 完成
04, 31, 37, 43, 46, 49, 76, 75, 77, 76, 75, 77

87 ガラット・ブラスターの持たせ方
79, 77, 79, 77

88 ガラット・ディバイザーの持たせ方
82, 77, 82, 77

89 ガラット・ジャベリンの持たせ方
85, 77, 85, 77

90 クラット用形状重視前腕(右)の組立て
L3, L4, L3, L4

91 クラット用形状重視前腕(左)の組立て
L1, L2, L1, L2

92 クラット用フェイスパーツの組立て
P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2, P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2

39 H6, H16, H11, H5

40 A3, A17, A11, A12, A9, H14

41 A3, A17, A11, A12, A9, H14

42 38, 40, 41, 38, 40, 41

43 D11, H4, 42

44 シールド(変形用)の組立て
J6, J5

45 I10, H7/H8

46 I9, 44, 45

47 シールド(形状重視タイプ)の組立て
I8, I7

48 J3, J7

49 47, 48, 49

50 右脚の組立て
M1, K6, K8, M3, N7, N3, N7, N3

51 K11, K7, K9, K4, K14, M12, M9, J4, M6

52 K11, K7, K9, K4, K14, M12, M9, J4, M6

53 M12, M9, J4, M6

54 L7, M6, J4, M6

55 54, 55, 56, 57, 58, L8, N6, N2, N1, N5, I2, I6

56 L8, N6, N2, N1, N5, I2, I6

57 N6, N2, N1, N5, I2, I6

58 I2, I6, 56, 57, 58

59 I3, 58, 59, 60, 61, N13, N14, M10

60 N13, N14, M10

61 N13, N14, M10

62 50, 53, 55, 56, 61, 62

63 左脚の組立て
K3, M4, K1, K2, K12, K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

64 K2, K12, K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

65 K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

66 M5, M8, M7, J4

67 L6, M7, J4

68 L5, M3, 67, 68, 69, 70, 71, N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

69 N7, N3, N7, N3

70 N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

71 68, 69, 70, 71, N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

72 I3, 71, 72, 73, 74, I3, N10, N11, M11

73 N10, N11, M11

74 N10, N11, M11

75 63, 66, 68, 74, 75

76 手首(変形用)の組立て
O3, O1, O2, O4, O3, O1, O2, O4

77 手首(形状重視タイプ)の組立て
O10, O14, O15, O7, O6, O12, O13, O9, O8, O16, O11, O5

78 ガラット・ブラスターの組立て
P2, P13, P1, P2, P13

79 P1, P2, P13

80 ガラット・ディバイザーの組立て
P12, P11, P12, P11

81 Q8(白), P3, Q7(白), Q8(白), P3, Q7(白)

82 Q9(白), P11, P12, P11

83 ガラット・ジャベリンの組立て
P5, P4, P5, P4

84 P5, P4, P5, P4

85 P6, P5, P4, P5, P4, P6

86 完成
04, 31, 37, 43, 46, 49, 76, 75, 77, 76, 75, 77

87 ガラット・ブラスターの持たせ方
79, 77, 79, 77

88 ガラット・ディバイザーの持たせ方
82, 77, 82, 77

89 ガラット・ジャベリンの持たせ方
85, 77, 85, 77

90 クラット用形状重視前腕(右)の組立て
L3, L4, L3, L4

91 クラット用形状重視前腕(左)の組立て
L1, L2, L1, L2

92 クラット用フェイスパーツの組立て
P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2, P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2

59 I3, 58, 59, 60, 61, N13, N14, M10

60 N13, N14, M10

61 N13, N14, M10

62 50, 53, 55, 56, 61, 62

63 左脚の組立て
K3, M4, K1, K2, K12, K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

64 K2, K12, K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

65 K13, K5, K10, M5, M8, M7, J4

66 M5, M8, M7, J4

67 L6, M7, J4

68 L5, M3, 67, 68, 69, 70, 71, N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

69 N7, N3, N7, N3

70 N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

71 68, 69, 70, 71, N4, N8, I2, I6, N10, N11, M11

72 I3, 71, 72, 73, 74, I3, N10, N11, M11

73 N10, N11, M11

74 N10, N11, M11

75 63, 66, 68, 74, 75

76 手首(変形用)の組立て
O3, O1, O2, O4, O3, O1, O2, O4

77 手首(形状重視タイプ)の組立て
O10, O14, O15, O7, O6, O12, O13, O9, O8, O16, O11, O5

78 ガラット・ブラスターの組立て
P2, P13, P1, P2, P13

79 P1, P2, P13

80 ガラット・ディバイザーの組立て
P12, P11, P12, P11

81 Q8(白), P3, Q7(白), Q8(白), P3, Q7(白)

82 Q9(白), P11, P12, P11

83 ガラット・ジャベリンの組立て
P5, P4, P5, P4

84 P5, P4, P5, P4

85 P6, P5, P4, P5, P4, P6

86 完成
04, 31, 37, 43, 46, 49, 76, 75, 77, 76, 75, 77

87 ガラット・ブラスターの持たせ方
79, 77, 79, 77

88 ガラット・ディバイザーの持たせ方
82, 77, 82, 77

89 ガラット・ジャベリンの持たせ方
85, 77, 85, 77

90 クラット用形状重視前腕(右)の組立て
L3, L4, L3, L4

91 クラット用形状重視前腕(左)の組立て
L1, L2, L1, L2

92 クラット用フェイスパーツの組立て
P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2, P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2

76 手首(変形用)の組立て
O3, O1, O2, O4, O3, O1, O2, O4

77 手首(形状重視タイプ)の組立て
O10, O14, O15, O7, O6, O12, O13, O9, O8, O16, O11, O5

78 ガラット・ブラスターの組立て
P2, P13, P1, P2, P13

79 P1, P2, P13

80 ガラット・ディバイザーの組立て
P12, P11, P12, P11

81 Q8(白), P3, Q7(白), Q8(白), P3, Q7(白)

82 Q9(白), P11, P12, P11

83 ガラット・ジャベリンの組立て
P5, P4, P5, P4

84 P5, P4, P5, P4

85 P6, P5, P4, P5, P4, P6

86 完成
04, 31, 37, 43, 46, 49, 76, 75, 77, 76, 75, 77

87 ガラット・ブラスターの持たせ方
79, 77, 79, 77

88 ガラット・ディバイザーの持たせ方
82, 77, 82, 77

89 ガラット・ジャベリンの持たせ方
85, 77, 85, 77

90 クラット用形状重視前腕(右)の組立て
L3, L4, L3, L4

91 クラット用形状重視前腕(左)の組立て
L1, L2, L1, L2

92 クラット用フェイスパーツの組立て
P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2, P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2

86 完成
04, 31, 37, 43, 46, 49, 76, 75, 77, 76, 75, 77

87 ガラット・ブラスターの持たせ方
79, 77, 79, 77

88 ガラット・ディバイザーの持たせ方
82, 77, 82, 77

89 ガラット・ジャベリンの持たせ方
85, 77, 85, 77

90 クラット用形状重視前腕(右)の組立て
L3, L4, L3, L4

91 クラット用形状重視前腕(左)の組立て
L1, L2, L1, L2

92 クラット用フェイスパーツの組立て
P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2, P7/P8/P9/P10, Q1/Q4/Q5/Q6(水色), J1/J2

【MODEROID ジャンプー】変形組立て説明書

クルット形態への変形

！「ジャンプー」ガラット形態をあらかじめ組立てておきます。

01 ガラット形態を組立てておきます。

変形用の手首とシールドを取り付けておきます。

変形用の手首とシールドを取り付けておきます。

02 バックパックのカバーを上へ回転させ押し込んで閉じます。

後から見た図

01

02

01 2 数字の順番に作業する。

02 カバーを開ける場合は手前に引き出してから開きます。

この隙間に爪などを入れて手前に引き出します。

03 バックパックを引き出し、後ろへ倒して上部のカバーを開きます。

横から見た図

02

04 頭部を後ろへ倒してから、バックパックを前に回転させ、胴体側へスライドさせて元の位置に戻し、ツノに注意しながら上部のカバーを閉じます。

01 2 数字の順番に作業する。

03

02

05 バックパックを少しだけ引き出してスパーサーパーツを取り付け、バックパックを前にスライドさせてはめ合わせます。
※スパーサーパーツを使用しなくてもクルット形態への変形が可能です。お好みで取り付けてください。

04

D9 お好みで取り付けてください。

はめ合わせます。

06 前腕後ろ側のカバーを開き、手首を後ろへ180度回転させて収納し、カバーを閉じます。

後ろ側

05 左腕

※図は左腕で説明しています。右腕も同様の手順で行います。

07 シールドの赤く示したパーツを180度回転させます。前腕を後ろへ90度回転させ、腕全体を外側へ上げます。

06 左腕

向きを変えます。

※図は左腕で説明しています。右腕も同様の手順で行います。

08 シールドを後ろへ90度回転させます。

07 左腕

※図は左腕で説明しています。右腕も同様の手順で行います。

09 左右の腕を肩関節で上へ回転させ、腹部の翼を左右に開きます。

08

10 胸のカバーを開いて、中のエンブレムを180度回転させて裏返し、胸のカバーを閉じます。

09

11 つま先を90度回転させ、爪を前後に開きます。

10 左脚

※図は左脚で説明しています。右脚も同様の手順で行います。

12 上下前後の向きを変えます。腰部サイドアーマーを下へ回転させ、図のように脚部を外側へ開いてから、股間のロックを外して腰部ごと下へ回転させます。

11

上下、前後の向きを変えます。

股間のロックを外します。

13 トサカのロックパーツを下に押し込んでから図の方向に90度回転させます。

12

14 クルット用フェイスパーツに付け替え、トサカを下に押し込んで変形完了です。

13

使用しません。

お好みの表情を選んで取り付けてください。

02 数字の順番に作業する。

01

※フェイスパーツを交換する場合は、一旦トサカを上げてから交換すると行いやすくなります。

15 お好みで形状重視タイプの前腕に交換することができます。

14 左腕

使用しません。

01 (右は90°)

※図は左腕で説明しています。右腕も同様の手順で行います。

16 バンザイ剣を持たせることができます。

15 右腕

P14

※図は右腕で説明しています。左手に持たせる場合も同様の手順で行います。

THE シンプルスタンド×3 (別売り)への取り付け

後ろ側

【THE シンプルスタンド×3】(別売り)の支柱に対応します。

THE シンプルスタンド×3についてはコチラ