



**GR**  
SIDE: GRIM REAPER

**1/48**  
SCALE PLASTIC MODEL KIT

**EDELSTEIN II**  
グリムリーパー: エーデルシュタインツヴァイ

GOOD SMILE COMPANY

CAUTION



必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15歳以上です。鋭い部品があるため、安全上15歳未満には適していません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。
- 部品の誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などを恐れるがありますので、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。


組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。




パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。




パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。



アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。




パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。



「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤文字のパーツ同士を組立ててください。



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**01 頭部の組立て**

02 EA5, G3, EA8, EA4

03 EA3, EB6, EB1

04 EA6, EA7

**05 胸部の組立て**

06 L5, L2, EA1, L4, G16, G2, G17, M1, M4

07 L6, EA2, M5, I1, M2, M6

08 L7, K2, K3, K1

09 M5, I1, M2, L7, K2

10 K2, L7, K3, K1

**11** I3, J2, J1

**12** M3, M6

**13** K3, K1

**14 腰部の組立て**

B1, G18, B2, E1

**15** ED9, B3, ED6

**16** ED11, ED5

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**17** ED4, 16, 15, ED3

**18** EM2, ED10, ED1

**19** EL1, 18, ED2

**20** EM9, EM10

**21** 19, 17, 20

**22** EM5, ED8

**23** ED7, EM8

**24** 22, 21, 23

**25 ヨックピットの組立て**

A1, A3, A2, E3

**26** A2, E3

**27** EF1, EF4, EF3

**28** EG10, EG9

**29** EG11, EB12/EB13

**30** EG11, 29

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**31** 04, EM1, 13, 24

**32 ショルダーアーマーの組立て**

EE8, EE12, EE13

**33** 32, EG15

**34** EE18, EB9/EB10

**35** EG7, EC5, EC7, EG8

**36 腕部の組立て**

C1/C3, C2/C4, EC12, EC13, G7/G12

**37** EC12, EC13, G7/G12

**38 右腕の組立て**

EG5, EG6, EG2

**39** EG14, EE7, EG16, EE4

**40** EG1, EC4

**41** EF8, EE15, EM6

**42** EF7, 36, EE11

**43** 41, 42, EB2

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

©NAOKI 組立て説明書のイラスト・画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。 Illustration: 森下直樹

**44** EB3 EF5 EC11 43 40

**45** 44 40

**46 左腕の組立て** EG6 EG5 EG2 47 EG14 46 EG16 EE4 EE7 37 48 EC4 47 EG1 49 EM3 EF9 EE15 50 EF6 49 36 50 EE11 EB5

**48** EC4 47 EG1

**49** EM3 EF9 EE15

**50** EF6 49 36 50 EE11 EB5

**52** EB4 EF2 EC11 51

**53** 52 35 48

**54 脚部の組立て** F9/F11 F2/F3 F10/F12 F1/F4 55 D6/D8 D1/D7 D2/D4

**56 アンダーゲート UNDER GATE** N1/N2 D3/D5 54 55

**57** 2セット組立てます ×2 EE16 EE17 G15/G19

**58** ×2 EC9 EE14

**59** ×2 58 EE14 EH14

**60** 2セット組立てます ×2 EE9 EH12 EH6 57 61 EC1 EH5 EH1 EC10

**62** 2セット組立てます ×2 EH11 61 EH10 EB7/EB8

**63** ×2 2セット組立てます EH9 EC3 EE10 EC14 EE2 63

**64** 2セット組立てます ×2 EH2 EC2 EE2 63

**65** 2セット組立てます ×2 62 64

**66** 4セット組立てます ×4 EG12/EG13 EC6/EC8 EE5/EE6 EE1/EE3

**67** 2セット組立てます ×2 EG4 65 EG3

**68 右脚の組立て** アンダーゲート UNDER GATE EM4 F5 H1 F7 68 67 69 68

**70 左脚の組立て** アンダーゲート UNDER GATE EM7 F8 H2 F6 70 67 71 70

**72 手首(右)の組立て** 握り手 EJ3 EK7 EJ23 EJ2 EK6 EJ6 EJ7 向きを変えます。 開き手 EJ12 EJ14 EK2 EK3 武器持ち手 EJ17 EJ8 EK1 EJ22 EK5 EJ18 銃持ち手 EJ13 EJ24 EK4 EJ11 EJ9 EK8

**73 手首(左)の組立て** 握り手 EJ19 EK6 EJ1 EK7 向きを変えます。 開き手 EJ10 EJ16 EK3 EK4 武器持ち手 EJ4 EJ21 EJ18 EJ15 銃持ち手 EJ20 EJ9 EK8 EK5

**74 ブレード(右)の組立て** 向きに注意! EH7側 前から見た図 EH7 G10 EH8

**77 ブレード(左)の組立て** 向きに注意! EH8側 前から見た図 EH7 G14 EH8

**75** EB11 EH13 74 EH4

**76** 向きを変えます。 EH3 75

**78** 向きを変えます。 EB14 EH13 77 EH4

**79** 向きを変えます。 EH3 78

**80 完成** 45 31 53 76 79 72 73 71 70 77 75 76 78 79

THE シンプルスタンド×3 (別売り) への取り付け

腰部下側の穴に [THE シンプルスタンド×3] (別売り) の支柱を取り付けてディスプレイすることができます。

**81 武器の組立て** E19 E21 E10 E11

**82** E123 E112 E11

**83** E12 E11

**84** E120 E119

**85** E113 E116

**86** E126 E117

**87** E16 E18 E17 E22 E118 E122

**88** E15 E124 E11

**89** E15 E124 E11

**90** お好みのパーツを組み合わせて組立ててください。 E125 E127 84 83 82 87 89 E14 E13 E14 E12 E17 E15

**91 銃器グリップの持たせ方** 銃持ち手 一旦、親指を取り外します。 向きを変えます。

**92 ブレードの持たせ方** 武器持ち手 一旦、親指を取り外します。 向きを変えます。

**93 パイロット(バルムック)の組立て** 座りポーズ ZA1 ZA5 ZA4 ZA3 立ちポーズ ZA2

コックピットのハッチを開いてパイロットを乗せることができます。

向きを変えます。 開きます。

### パーツリスト

※×印は不使用パーツです ※黄色枠内は塗装済みパーツです

**EAパーツ×1 (PS製)**  
EA PB

**EBパーツ×1 (PS製)**  
EB PB

**ECパーツ×2 (PS製)**  
EC PB

**ZAパーツ×1 (PS製)**  
ZA PB

**Aパーツ×1 (PS製)**  
A PB

**Bパーツ×1 (PS製)**  
B PB

**Cパーツ×1 (PS製)**  
C PB

**Dパーツ×1 (PS製)**  
D PB

**Eパーツ×1 (PS製)**  
E PB

**EDパーツ×1 (PS製)**  
ED PB

**EHパーツ×2 (PS製)**  
EH PB

**EEパーツ×2 (PS製)**  
EE PB

**EIパーツ×1 (PS製)**  
EI PB

**EJパーツ×1 (PS製)**  
EJ PB

**EFパーツ×1 (PS製)**  
EF PB

**EGパーツ×2 (PS製)**  
EG PB

**EKパーツ×1 (PS製)**  
EK PB

**ELパーツ×1 (PS製)**  
EL PB

**EMパーツ×1 (PS製)**  
EM PB

**Fパーツ×1 (PS製)**  
F PB

**Gパーツ×1 (PS製)**  
G PB

**Hパーツ×1 (PS製)**  
H PB

**Iパーツ×1 (PS製)**  
I PB

**Jパーツ×1 (PS製)**  
J PB

**Kパーツ×1 (PS製)**  
K PB

**Lパーツ×1 (PS製)**  
L PB

**Mパーツ×1 (PS製)**  
M PB

**Nパーツ×1 (PS製)**  
N PB

**シール×1**  
シール

**拡張軸セット**  
拡張軸(3mm)×4 拡張軸(4mm)×2 拡張軸(5mm)×2  
※組み換え用にご自由にお使いください。

**この製品に関するお問い合わせ**  
グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート  
<https://support.goodsmile.com/>  
※左記QRコードからもアクセスいただけます。  
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

**パーツ販売について**  
■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫なくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード(在庫確認ページ)より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

### シール&カラーガイド

●指示を参考にシールを貼ってください。○数字はシールの番号です。  
●塗装レシビ参考塗料:ガイアノーツラインナップ参照。

● 本体ホワイト	NC-008: ニュートラルホワイト
● 本体グレー	062: ミディアムブルー + NC-008: ニュートラルホワイト
● 本体ネイビーブルー	NC-015: ダークブルーイッシュパープル + 024: コバルトブルー + Ex-01: Ex-ホワイト
● 本体イエロー	NC-014: マンダリンイエロー
● センサー部	013: ビリジアングリーン + 005: サンシャインイエロー
● 関節色	NP001: メカサフ ヘヴィ
● 関節部ゴールド	124: スターブライトプラス + Ex-08: Ex-ゴールド少々

コックピット内装 062: ミディアムブルー + 001: ピュアホワイト少々