



これが……シンクロ!

PARTS LIST

※黄色枠内は塗装済みパーツです

パーツリスト

Aパーツ×1 (PS製) Cパーツ×1 (PS製) Dパーツ×1 (PS製)

Bパーツ×1 (PS製) Eパーツ×1 (PS製) Fパーツ×2 (PS製) Gパーツ×2 (PS製)

Hパーツ×1 (ABS製) Iパーツ×2 (ABS製) Jパーツ×1 (PS製)

この製品に関するお問い合わせ
グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>
※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について
■紛失や破損時のアフターサポートとしてパーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなくなり次第終了いたします。ご注文前にお必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード(在庫確認ページ)より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

CAUTION

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。
●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
●窒息などをされる恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

必ずお読みください

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。
●切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。
●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。
●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立てください。
●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

パーツをさがす
組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット
各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

アンダーゲートの切り方
アンダーゲートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て
図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤文字のパーツ同士を組み立ててください。

2セット組立えます ×2

詳しくはこちら

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

切れ味新次元! 極薄刃ニッパー (別売り)

MSS-41 匠TOOLS

MODEROID組立ての味方!
プラスチックモデルのパーツ切り取り用として、切れ味・使い心地・耐久性全てにこだわり抜いて作られた一品です!

01 頭部の組立て

H10
B3
B2
H5
01
02
H1

03 **04** **05 胸部の組立て**

A3
A4
02
B1
B4
03
C9
I11
H4
I11
I11

06 **07** **08 腰部の組立て**

C8
H3
A6
A5
C7
06
H2
C4
C5

09 **11 翼(右)の組立て** **12**

E1
E2
08
E5
A1
I12
I10
I10
I10

10 **13 翼(左)の組立て** **14**

C6
C3
09
A2
E6
I12
I10
I10
I10

15 **16 腕部の組立て** **17**

04
12
14
10
I13
I14
I15
F1
D13/D14

18 **19 右腕の組立て** **20** **21**

F3
I9
F2
I16
D7
D8
H9
I8
F4
D3
H14
I8
I8
I8

22 **23 左腕の組立て** **24**

21
D10
D9
H8
I8
H13

25 **26** **27 脚部の組立て** **28**

F4
D4
24
I5
I3
I4
G3
I12
I12
I12

29 **30** **31**

G1
G2
D11/D12
I1
G4
D5/D6
D1/D2

29 **30** **31**

G1
G2
D11/D12
I1
G4
D5/D6
D1/D2

32 右脚の組立て **34** **35 左脚の組立て** **37**

H12
I7
H6
H7
H11
I7
H7
32
33
35
36
37

33 **36**

E4
I6
C2
C1
I6
E3
30
30
30

38 **39** **40 組み手への交換**

34
38
38
39
39
39
38
38
38

39 **40**

38
39
39
38
38
38

38 手首の組立て

右
左
握り手
開き手①
開き手②
組み手

39 完成

22
15
26
34
37
38
38

THE シンプルスタンド (別売り) への取り付け

THE シンプルスタンド×3 (別売り)の支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドについてはコチラ

40 組み手への交換

38
39
39
38
38
38