



原初にして終焉の魔神、降臨。



STICKERS GUIDE

シールガイド 指示を参考にシールを貼ってください。



03で使用 09で使用



PARTS LIST

※黄色枠内は塗装済みパーツです。
※×印は不使用パーツです。

Aパーツ×1 (PS製)	Bパーツ×1 (ABS製)	Cパーツ×2 (ABS製)
Dパーツ×2 (PS製)	Eパーツ×2 (ABS製)	Fパーツ×2 (ABS製)
Gパーツ×1 (PS製)	Hパーツ×1 (PS製)	Iパーツ×1 (ABS製)
Jパーツ×2 (PE製)	フェイスパーツ×1 (PS製)	ツノパーツ×2 (PS製)
パイルダー本体パーツ×1 (PS製)	パイルダー翼 R×1 (PS製)	パイルダー翼 L×1 (PS製)
前面パーツ×1 (PS製)	シール×1	

※Wパーツは塗装することはできません。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>

※左記QRコードからもアクセスいただけます。
 ※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について

■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなく次第終了いたします。■ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード(在庫確認ページ)より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

必ずお読みください ●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などをされる恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋を顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

パーツをさがす 組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット 各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

アンダーゲートの切り方 アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て 図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

図中の記号説明 ●組立てに注意 ●数字の個数を組立てる ●数字の順番に組立てる

01 頭部の組立て


パイルダー翼 R (Rの刻印) / パイルダー本体パーツ (Lの刻印) / パイルダー翼 L (Lの刻印)

02 フェイスパーツ (A4)

03 向きを変えます。

04 ツノパーツ (A5/A9)

05 ツノパーツ



06 胸部の組立て
14, 17, B15, B16, E15

07

08 アンダーゲート UNDER GATE
H2, B3, シール
! H2を取り付ける前にシールをB3に貼ります。

09 アンダーゲート UNDER GATE
G2, B4, シール
! G2を取り付ける前にシールをB4に貼ります。

10
08, 07, I10, 09

11 腹部の組立て
A3, A8, I6, I1

12 腰部の組立て
B11, B5, B12, 前面パーツ
! 向きに注意! 横から見た図

13
05, 10, 11, 12

14 腕部の組立て 2セット組立てます ×2
E1, E10, W7, I8/19, I11/I12
! 向きに注意! 横から見た図

15 2セット組立てます ×2
D2, D3, D1

16 ×2 2セット組立てます ×2
C3, E5, C4
! 向きに注意! 横から見た図

17 2セット組立てます ×2
C8, C5, E3
カット注意 CAUTION

18 2セット組立てます ×2
17, 16, C7

19 2セット組立てます ×2
18, C6, D5

20 2セット組立てます ×2
D7, F3, F4

21 2セット組立てます ×2
F2, D4, F1

22 右腕の組立て
C1, C2, 14
! 向きに注意! 横から見た図

23
20, 22, 15, 19, 21

24 左腕の組立て
C1, C2, 14
! 向きに注意! 横から見た図

25
24, 20, 15, 21
向きを変えます。

26 脚部の組立て 2セット組立てます ×2
W1, E12, E11, E6

27 2セット組立てます ×2
E13, W5, E14

28 2セット組立てます ×2
27, E2, C9
向きを変えます。

29 2セット組立てます ×2
C12, E4, W3
カット注意 CAUTION

30 2セット組立てます ×2
29, C13
向きを変えます。

31 2セット組立てます ×2
C14, 30, D6
1, 2

32 足首の組立て 2セット組立てます ×2
E8, E7, E9

33 2セット組立てます ×2
! 向きに注意! 横から見た図
W2, C11, C10

34 右脚の組立て
A1, A6, W6, 26, 34, 31, 33

35
26, 34, 31, 33

36 左脚の組立て
A2, A7, W6, 26, 36, 31, 33
向きを変えます。

37
26, 36, 31, 33

38 手首(右)の組立て
握り手 開き手
B7, B9, B2, B6, B17

39 手首(左)の組立て
握り手 開き手
B10, B8, B14, B13, B1

40 ZEROスクランダーの組立て
アンダーゲート UNDER GATE
G1, H1, 40

41 完成
23, 13, 15, 25, 38, 39, 35, 37
! 向きに注意!
お好みで選択して取り付けください。

THE シンプルスタンド×3 (別売り) への取り付け
THE シンプルスタンド×3 (別売り)の支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。
THE シンプルスタンド×3についてはコチラ

42 ZEROスクランダーを飛ばす状態でのディスプレイ
40, 13
向きを変えます。

ZEROスクランダーに13を取り付けることで「THE シンプルスタンド×3」(別売り)でのディスプレイが可能です。