



武者メタル
MUSHA METAL



●フェイスモード

STICKERS GUIDE

シールガイド 指示を参考にシールを貼ってください。※()内の数字は、反対側の数字です。□数字はシールの番号です。



PARTS LIST ※黄色枠内は塗装済みパーツです

A パーツ×1 (PS製)	B パーツ×1 (PS製)	C パーツ×1 (PS製)	D パーツ×1 (PS製)
E パーツ×1 (PS製)	F パーツ×1 (PS製)	G パーツ×1 (PS製)	H パーツ×1 (PS製)
I パーツ×1 (PS製)	J パーツ×1 (PS製)	K パーツ×1 (PS製)	L パーツ×1 (ABS製)
M パーツ×1 (ABS製)	N パーツ×1 (ABS製)	シール ×1	

この製品に関するお問い合わせ
グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<https://support.goodsmile.com/>
※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について
■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなくなり次第終了いたします。ご注文前にお知らせページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード(在庫確認ページ)より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認ください。ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報(パーツ請求品の発送対応以外には)は使用いたしません。

CAUTION

必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15歳以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などを恐れる恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やぶえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

パーツをさがす 組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット 各パーツはゲートでランナーとながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

アンダーゲートの切り方 アンダーゲート(UNDER GATE)と表記されているパーツには、裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て 図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立ての前の準備 組立てる前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やぶえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

切れ味新次元! 極薄刃ニッパー (別売り)
MODEROID組立ての味方! プラスチックモデルのパーツ切り取り用として、切れ味・使い心地・耐久性全てにこだわり抜いて作られた一品です!

詳しくはこちら

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

頭部の組立て

01 J2, J4, J3 → 向きに注意! 横から見た図

02 E16, E15 → 向きを変えます。

03 A5, L10 → A1

04 E14 → 向きを変えます。

05 E17 → 向きを変えます。

06 J1 → 向きを変えます。

胸部の組立て

07 アンダーゲート (UNDER GATE) K6, E13 → 向きに注意! 横から見た図

08 A7, L7, L6, L9 → 向きに注意! 横から見た図

09 A2 → カット注意 CAUTION

腰部の組立て

10 K9, L4 → 09

11 E12, L8, E11

バックパックの組立て

12 A3, L2, A4 → 向きに注意!

13 F6 → 向きを変えます。

14 F5 → 向きを変えます。

15 D14/D15/D16, D11/D12/D13 → カット注意 CAUTION

図中の記号説明

- 1! 組立てに注意
- 2 数字の個数を組立てる
- 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16 向きを変えます。 E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15

17 E6, F7, E7, E8, E9

18 向きを変えます。 L5

19 F3, F4

20 向きを変えます。 A6

21 前へ回転させます。 上へスライドさせます。 横から見た図

22 向きを変えます。 06

23 右腕の組立て D5, M3, D6, D4, D3, C7, D2

24 向きに注意! 外側, 内側, 上から見た図 M4, B8, D4, D3, C7, D2

25 24

26 B11, F1, K1

27 向きを変えます。 B9, J5, J8

28 J5, J8

29 B1, M5, B5, カット注意 CAUTION

30 向きを変えます。 G1, J5, J8

31 向きを変えます。 E1, J5, J8

32 31

33 向きに注意! 外側, 内側, 上から見た図 M8, D9, D10

34 向きに注意! 後, 前, 横から見た図 M9, B7, B3, D7, C10, D8

35 34

36 F2, K4, B10

37 向きを変えます。 B13, B12, B11

38 J7, J6

39 B6, M10, B2, カット注意 CAUTION

40 向きを変えます。 G2, 38, 41

41 向きを変えます。 E10, 39, 40

42 41

43 右腕の組立て C5, C2, C11, L1, C8, 44, 43

44 アンダーゲート UNDER GATE C11, L1

45 アンダーゲート UNDER GATE C8, 44, 43

46 アンダーゲート UNDER GATE H1, H2, M1

47 46, 47, 48

48 I7, M2, I3, カット注意 CAUTION

49 H3, 48, H4

50 C1, I15, I13, 49, 50

51 50

52 左腕の組立て C3, C6

53 アンダーゲート UNDER GATE L3, C12

54 アンダーゲート UNDER GATE 向きを変えます。 C9, 53, 52

55 アンダーゲート UNDER GATE H6, H5, M6, 54

56 55, K5, I12

57 I4, M7, I8, カット注意 CAUTION

58 H8, 57, H7

59 C4, I16, I18, 58

60 59, 56, 59

61 握り手 右 15, 左 12, 握り手 開き手 19, 117, 114, 110, カット注意 CAUTION

62 2セット組立てます D1/D2, K7/K8, カット注意 CAUTION

63 黒武者の刀の組立て K10, K3, カット注意 CAUTION

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

26 B11, F1, K1

27 向きを変えます。 B9, J5, J8

28 J5, J8

29 B1, M5, B5, カット注意 CAUTION

30 向きを変えます。 G1, J5, J8

31 向きを変えます。 E1, J5, J8

32 31

33 向きに注意! 外側, 内側, 上から見た図 M8, D9, D10

34 向きに注意! 後, 前, 横から見た図 M9, B7, B3, D7, C10, D8

35 34

36 F2, K4, B10

37 向きを変えます。 B13, B12, B11

38 J7, J6

39 B6, M10, B2, カット注意 CAUTION

40 向きを変えます。 G2, 38, 41

41 向きを変えます。 E10, 39, 40

42 41

43 右腕の組立て C5, C2, C11, L1, C8, 44, 43

44 アンダーゲート UNDER GATE C11, L1

45 アンダーゲート UNDER GATE C8, 44, 43

46 アンダーゲート UNDER GATE H1, H2, M1

47 46, 47, 48

48 I7, M2, I3, カット注意 CAUTION

49 H3, 48, H4

50 C1, I15, I13, 49, 50

51 50

52 左腕の組立て C3, C6

53 アンダーゲート UNDER GATE L3, C12

54 アンダーゲート UNDER GATE 向きを変えます。 C9, 53, 52

55 アンダーゲート UNDER GATE H6, H5, M6, 54

56 55, K5, I12

57 I4, M7, I8, カット注意 CAUTION

58 H8, 57, H7

59 C4, I16, I18, 58

60 59, 56, 59

61 握り手 右 15, 左 12, 握り手 開き手 19, 117, 114, 110, カット注意 CAUTION

62 2セット組立てます D1/D2, K7/K8, カット注意 CAUTION

63 黒武者の刀の組立て K10, K3, カット注意 CAUTION

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

26 B11, F1, K1

27 向きを変えます。 B9, J5, J8

28 J5, J8

29 B1, M5, B5, カット注意 CAUTION

30 向きを変えます。 G1, J5, J8

31 向きを変えます。 E1, J5, J8

32 31

33 向きに注意! 外側, 内側, 上から見た図 M8, D9, D10

34 向きに注意! 後, 前, 横から見た図 M9, B7, B3, D7, C10, D8

35 34

36 F2, K4, B10

37 向きを変えます。 B13, B12, B11

38 J7, J6

39 B6, M10, B2, カット注意 CAUTION

40 向きを変えます。 G2, 38, 41

41 向きを変えます。 E10, 39, 40

42 41

43 右腕の組立て C5, C2, C11, L1, C8, 44, 43

44 アンダーゲート UNDER GATE C11, L1

45 アンダーゲート UNDER GATE C8, 44, 43

46 アンダーゲート UNDER GATE H1, H2, M1

47 46, 47, 48

48 I7, M2, I3, カット注意 CAUTION

49 H3, 48, H4

50 C1, I15, I13, 49, 50

51 50

52 左腕の組立て C3, C6

53 アンダーゲート UNDER GATE L3, C12

54 アンダーゲート UNDER GATE 向きを変えます。 C9, 53, 52

55 アンダーゲート UNDER GATE H6, H5, M6, 54

56 55, K5, I12

57 I4, M7, I8, カット注意 CAUTION

58 H8, 57, H7

59 C4, I16, I18, 58

60 59, 56, 59

61 握り手 右 15, 左 12, 握り手 開き手 19, 117, 114, 110, カット注意 CAUTION

62 2セット組立てます D1/D2, K7/K8, カット注意 CAUTION

63 黒武者の刀の組立て K10, K3, カット注意 CAUTION

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

26 B11, F1, K1

27 向きを変えます。 B9, J5, J8

28 J5, J8

29 B1, M5, B5, カット注意 CAUTION

30 向きを変えます。 G1, J5, J8

31 向きを変えます。 E1, J5, J8

32 31

33 向きに注意! 外側, 内側, 上から見た図 M8, D9, D10

34 向きに注意! 後, 前, 横から見た図 M9, B7, B3, D7, C10, D8

35 34

36 F2, K4, B10

37 向きを変えます。 B13, B12, B11

38 J7, J6

39 B6, M10, B2, カット注意 CAUTION

40 向きを変えます。 G2, 38, 41

41 向きを変えます。 E10, 39, 40

42 41

43 右腕の組立て C5, C2, C11, L1, C8, 44, 43

44 アンダーゲート UNDER GATE C11, L1

45 アンダーゲート UNDER GATE C8, 44, 43

46 アンダーゲート UNDER GATE H1, H2, M1

47 46, 47, 48

48 I7, M2, I3, カット注意 CAUTION

49 H3, 48, H4

50 C1, I15, I13, 49, 50

51 50

52 左腕の組立て C3, C6

53 アンダーゲート UNDER GATE L3, C12

54 アンダーゲート UNDER GATE 向きを変えます。 C9, 53, 52

55 アンダーゲート UNDER GATE H6, H5, M6, 54

56 55, K5, I12

57 I4, M7, I8, カット注意 CAUTION

58 H8, 57, H7

59 C4, I16, I18, 58

60 59, 56, 59

61 握り手 右 15, 左 12, 握り手 開き手 19, 117, 114, 110, カット注意 CAUTION

62 2セット組立てます D1/D2, K7/K8, カット注意 CAUTION

63 黒武者の刀の組立て K10, K3, カット注意 CAUTION

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

64 バトルモードの完成

THE シンプルスタンド×3 (別売り) への取り付け

腰部下側の穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売りの支柱を取り付けてディスプレイすることができます。 THE シンプルスタンド×3 についてはコチラ)

武器の持たせ方・収納

刀の持たせ方 握り手 61, 62

刀の柄の収納 右腕 64, 61, 63

黒武者の刀の持たせ方 握り手 61, 63

一旦取り外します。

※図は右手で説明しています。左手に持たせる場合も同様です。

※図は右腕で説明しています。左腕に収納する場合も同様です。

※図は右手で説明しています。左手に持たせる場合も同様です。

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる


[MODEROID 武者メタル] フェイスモードへの変形

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

❗ 変形の前に 「武者メタル バトルモード」をあらかじめ組立てておきます。


01 兜飾りのアームを下へ回転させつつ兜飾りを後ろへ倒し、頭部全体を前へ倒します。

横から見た図




※図は説明のため腕部を省略しています。

02 背部パーツ全体を一旦後ろへ倒し、外側パーツをスイングさせて上へ移動させます。



※図は説明のため腕部を省略しています。


03 背部パーツと支柱を前方へ回転させます。その際、背部パーツ側のヒンジの位置を上側にします。



※図は説明のため腕部を省略しています。


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

04 つま先を下へ回転させてから、脚全体を図のように折り畳んで後ろへ回転させます。




※図は説明のため腕部を省略しています。

05 肩を引き出して腕全体を後ろへ回転させ、肩アーマーを兜の側面に吻合させます。上腕以下を前へ回転させて整えます。



※図は説明のため肩アーマーを省略しています。



※図は説明のため肩アーマーを省略しています。

06 スタンドに取り付けて変形完了です。

