ナイツ＆マジック
TENJIN

ZENDORG/ZENDORIMBRE

—ツェンドルグ／ツェンドリンブル—

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES

©天酒之瓢·主婦の友社/ナイツ&マジック製作委員会

※組立て説明書のイラスト・画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。

Illustration : TENJIN

Stickers Guide


㉓-L
(㉓-R)
㉔(㉔)
㉔(㉔)
手首
⑫(⑫)
※3種共通
腕部
⑥(⑥)
⑨(⑨)
⑩(⑩)
裏側:⑪(⑪)
⑪(⑪)
裏側:⑩(⑩)
⑯(⑯)
⑭(⑭)
⑯(⑯)
⑮(⑮)
⑯(⑯)
⑭(⑭)
⑬(⑬)
⑮(⑮)
⑯(⑯)
㉛(㉛)×2
㊼(内側:㊼)×8
※脚4本共通
㊿+8(内側:57)×4
※脚4本共通

シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。
※( )内の数字は、反対側の数字です。
○数字はシールの番号です。


①
②-R
②-L
③-R
③-L
⑲-R
※選択式
⑰×2
㉒-L
(㉒-R)
⑲-L
※選択式
⑲
※選択式


⑤(⑤)
④
④
⑱
⑱
㉕
㉕
㉖-R
㉖-L
㉗
㉗
㉚-L
(㉚-R)
㉘-L
(㉘-R)
㉝-L
(㉝-R)
㉜(㉜)
㉙-R
㉙-L
㉞-L
(㉞-R)


一般機仕様　キッド機　アディ機


⑳
㉑
⑦
⑧(⑧)
⑦
㉞+30 — 64(64)×2
64(64)
64(64)×3
51×4
※脚4本共通
㊱(㊱)
㊻×4
※脚4本共通
㊺×4
※脚4本共通
62
62
61(右側:60)
59(59)
㊹×4
※脚4本共通
61
(右側:60)
56×4
※脚4本共通
53×4
※脚4本共通
52×4
※脚4本共通
㊽(内側:㊽)×4
※脚4本共通


㊺×4
※脚4本共通
㊻×4
※脚4本共通
㊾×4
※脚4本共通
50×4
※脚4本共通
54×4
※脚4本共通
55×4
※脚4本共通
52×4
※脚4本共通
53×4
※脚4本共通
脚部

胴体を上から見た図


㉟-R
㊲
㊳
㊷-R
㊸
㊸
㉟-L
㊳
㊲
㊷-L

胴体を下から見た図


㊴-L
㊵-L
㊶-L
㊴-R
㊵-R
㊶-R


盾
64
64
64
64
64
64
63
64
64
64
64
64
64

Caution

⚠ 必ずお読みください

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出たクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。



パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。


ランナー
ゲート
パーツ
1

カット注意 CAUTION と記載されているパーツは、意匠や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。


パーツをカットしないように注意!

切れ味新次元! MSS-41 匠TOOLS 極薄刃ニッパー(別売り)

MODEROID組立ての味方!

プラスチックモデルのパーツ切り取り用として、切れ味・使い心地・耐久性全てにこだわり抜いて作られた一品です!

詳しくはこちら

アンダーゲートの切り方

アンダーゲート UNDER GATE と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。



パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。


J6
パーツ番号を確認
J7
パーツの向きに注意

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。



Assembly Instructions

頭部の組立て

01 ×2 2セット組立てます。



02 ×2 2セット組立てます。

アンダーゲート UNDER GATE


J5
1
2
B6 / B7
01

頭部の完成

03


キッド機/アディ機
P1
B4
1
2
B8
3
02
一般機
K4
B9
1
2
B3
3
02

図中の記号説明　! 組立てに注意　×2 数字の個数を組立てる　1 2 3 数字の順番に組立てる

Assembly Instructions

胸部の組立て

04


A11
I3
I3
カット注意 CAUTION
G6
カット注意 CAUTION
カット注意 CAUTION
G10
S18

05



06 アンダーゲート UNDER GATE


! 向きに注意!
上
下
前から見た図
I8
I8
! 向きに注意!
上
下
前から見た図
G2
G1
05
A10

腹部の組立て

07


G11
A4
A3
S16

08 アンダーゲート UNDER GATE



09



腰部の組立て

10


G7
1
C4
D5
2
2
3
3
S13
D1

11 アンダーゲート UNDER GATE


A9
G9
2
1
K8
カット注意 CAUTION
G5
C1
G8
10

12


I10
11
L2
I9
I10
D4
L3
L1
I9

図中の記号説明　! 組立てに注意　×2 数字の個数を組立てる　1 2 3 数字の順番に組立てる

腕部の組立て

13 ×2 2セット組立てます。 アンダーゲート UNDER GATE


K3 / K9
A7 / A8
J8
A1 / A2
S15 / S20

14 ×2 2セット組立てます。


カット注意 CAUTION
C2 / C5
S3 / S8
C3 / C6
カット注意 CAUTION
S14 / S19

15 ×2 2セット組立てます。


S5 / S10
カット注意 CAUTION
カット注意 CAUTION
S4 / S9

手首の組立て

16


握り手
武器持ち手
開き手
右
H5
H3
S2
S1
H9
H7
左
H2
H6
S6
S7
H4
H8

右腕の組立て

17


向きを変えます。
14
C8
C7
P2

18


向きを変えます。
13
カット注意 CAUTION
15
S11
17
向きを変えます。
K1
お好みで選択して取り付けてください。
16

左腕の組立て

19



20


15
向きを変えます。
13
カット注意 CAUTION
S12
19
K2
お好みで選択して取り付けてください。
16

脚部（共通部分）の組立て

アンダーゲート UNDER GATE ×4 4セット組立てます。

21


F4 / F5
O1 / O2
R1 / R2
F2 / F3
R9 / R10
向きに注意!
取り付け位置に注意!
横から見た図

22 ×4 4セット組立てます。


カット注意 CAUTION
R5 / R6
R3 / R4
カット注意 CAUTION

前脚（共通部分）の組立て

23 ×2 2セット組立てます。 アンダーゲート UNDER GATE


N6
R13
R8
R15
N5
21

24 ×2 2セット組立てます。


23
E7 / E9
E8 / E10

25 ×2 2セット組立てます。 アンダーゲート UNDER GATE



26 ×2 2セット組立てます。 アンダーゲート UNDER GATE



前脚（右）の組立て

アンダーゲート UNDER GATE

27


F6
カット注意 CAUTION
R11
J3
F9
カット注意 CAUTION
カット注意 CAUTION
J1
カット注意 CAUTION
カット注意 CAUTION
D2
24

28 アンダーゲート UNDER GATE


M3
I1
F8
M1
27

29


向きを変えます。
25
28
26
O3

30 アンダーゲート UNDER GATE



前脚（左）の組立て

31 アンダーゲート UNDER GATE


J2
カット注意 CAUTION
カット注意 CAUTION
D3
F6
J4
向きを変えます。
カット注意 CAUTION
カット注意 CAUTION
R11
24
F9
カット注意 CAUTION

---

32 アンダーゲート UNDER GATE


M3
I1
F11
M1
31

33


向きを変えます。
25
32
26
O4

34 アンダーゲート UNDER GATE



後ろ脚（共通部分）の組立て

35 ×2 2セット組立てます。 アンダーゲート UNDER GATE


R14
カット注意 CAUTION
R7
R16
N7
N8
21

36 ×2 2セット組立てます。


35
E7 / E9
E8 / E10

37 ×2 2セット組立てます。 アンダーゲート UNDER GATE



38 ×2 2セット組立てます。 アンダーゲート UNDER GATE



後ろ脚（右）の組立て

39 アンダーゲート UNDER GATE


J1
G4
カット注意 CAUTION
F7
カット注意 CAUTION
R12
J3
カット注意 CAUTION
F10
カット注意 CAUTION
36

40 アンダーゲート UNDER GATE


M4
I2
M2
F8
39

41 アンダーゲート UNDER GATE


向きを変えます。
F1
37
38
O3
40

---

42 アンダーゲート UNDER GATE



後ろ脚（左）の組立て

43 アンダーゲート UNDER GATE


J2
G3
カット注意 CAUTION
F7
J4
向きを変えます。
R12
カット注意 CAUTION
F10
カット注意 CAUTION
36

44 アンダーゲート UNDER GATE


M4
I2
M2
F11
43

45 アンダーゲート UNDER GATE


向きを変えます。
F1
37
44
38
O4

46 アンダーゲート UNDER GATE



斧槍の組立て

47


Q3
Q1
Q2
B2
凹と凸を合わせます。
B5
向きを変えます。
向きに注意!

48



盾の組立て

49 アンダーゲート UNDER GATE



完成

50


キッド機/アディ機
お好みで選択して取り付けてください。
一般機
18
03
03
20
09
12
30
42
46
34

武器の持たせ方


48
16
武器持ち手
50
左腕
49
16
武器持ち手

※図は右手で説明しています。
左手に持たせる場合も同様です。

※図は左手で説明しています。
右手に持たせる場合も同様です。

THE シンプルスタンド（別売り）への取り付け

「THE シンプルスタンド×3」（別売り）の支柱を胴体下部の穴に取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドについてはコチラ

パーツリスト

※グレー枠内は塗装済みパーツです

Aパーツ×1 (PS製)


1
2
7
8
3
4
9
10
5
6
11
12

Bパーツ×1 (PS製)



Cパーツ×1 (PS製)


1
4
7
9
2
5
3
6
8
10

Dパーツ×1 (PS製)



Eパーツ×2 (PS製)


1
4
7
9
2
5
3
6
8
10

Fパーツ×2 (PS製)


6
9
1
7
10
2
4
3
5
8
11

Gパーツ×1 (PS製)


1
3
7
8
2
4
9
5
10
6
11

Hパーツ×1 (PS製)


1
2
5
8
3
6
10
4
7
9

Iパーツ×2 (PS製)


1
4
6
8
2
9
5
7
3
10

Jパーツ×2 (PS製)



Kパーツ×1 (PS製)



Lパーツ×1 (PS製)



Mパーツ×2 (PS製)



Nパーツ×2 (PS製)



Oパーツ×2
(PS製)



Pパーツ×1
(PS製)



Qパーツ×1 (PS製)



Rパーツ×2 (ABS製)


1
2
9
10
3
4
11
12
5
6
13
14
7
8
15
16

Sパーツ×1 (ABS製)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
11
12
19
20
16
17
18

シール ×1



パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

パーツ請求について

- ■ 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金(税込)+送料300円を右記までお釣りの無いよう封書でお送りください。定額小為替の記名欄は一切記入せず、無記入のままお送りください。
- ■ お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。
- ■ 価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート

http://support.goodsmile.info/

webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

0120-915-391 (受付時間：平日12時～18時 (祝日・弊社休業日を除く))

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係